

serial converter Teileliste 1/2

Teil	Typ	Wert	Reichelt Bestellnummer	Gesamt- menge	habich?
C1	Kondensator	1uF	RAD 1/63	5	
C2					
C3					
C4					
C5					
C6	Kondensator	0,33uF	TANTAL 0,33/35	1	
C7	Kondensator	0,1uF	TANTAL 0,1/35	1	
D1	Diode	1N4148	1N4148	2	
D2					
IC1	Pegelkonverter	max232	MAX232 CPE	1	
IC2	Spannungsregler	78L05	µA 78L05	1	
L1	LED	3mm	LED 3MM GN	1	
-	SUB-D 9-pol Buchse	-	D-SUB BU 09US	1	
-	Jumper	-	JUMPER 2,54 BL	1	
R1	Widerstand	240	1/4W 240	1	
-	Stiftleiste	5pol	SL 1X36G 2,54	~0,03	
-	Buchsenleiste	10pol	BL 1X10G 2,54	1	
-	IC-Sockel	-	GS 16	1	

ACHTUNG: Beim Benutzen mit externer Stromversorgung **ERST** dafür sorgen, dass diese richtig angeschlossen ist und die **LED leuchtet**, erst **DANACH** den Konverter mit dem Gerät verbinden!! Ansonsten kann es bei **inkorrekt angeschlossener Stromversorgung** ein **Schaden am Gerät** entstehen!

I